

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hydrochem.nt-rt.ru> || hmd@nt-rt.ru

HYDROCHEM 530

Щелочной реагент для периодических промывок установок обратного осмоса

Предназначение:

HydroChem 530 – щелочной реагент, содержащий органические комплексообразователи, служит для отмытки биологических и органических загрязнений. Рекомендуются для отмытки обратноосмотических мембранных элементов. Реагент безопасен для мембран.

Приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор препарата готовят разбавлением препарата очищенной водой (пермеатом) из расчета 1:50. Если загрязнения сильные допускается разбавление 1:40.

Процесс очистки протекает более эффективно, если проводится при повышенной температуре. Оптимальный диапазон температуры – 30-40С°.

Контроль отмытки:

Контроль процесса отмытки осуществляется путем измерения pH моющего раствора каждые 15 мин. (при отсутствии проточного pH-метра).

Если в течение 1 часа pH моющего раствора снижается более, чем на 1,5 единицы pH, следует слить отработанный раствор, произвести промывку контура пермеатом и приготовить свежую порцию моющего раствора.

Конечное значение pH раствора не должно отличаться от исходного (рабочего раствора) более чем на 20%.

Цикл промывки завершается тщательной промывкой системы пермеатом.

Упаковка и обращение:

HydroChem 530 поставляется в пластмассовых канистрах емкостью 20 кг.

HydroChem 530 является концентрированным щелочным продуктом, поэтому необходимо при обращении использовать защитные очки и перчатки. Хранить в обычных складских помещениях при температуре 5 – 30С°, при нормальной влажности и хорошей вентиляции.

HydroChem 530 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум один год.